

Ek bilgi

Robotunuzun kullanımı

- Robotunuzu manuel olarak kapatmak için LCD ekranı kararana kadar basılı tutun veya şarj yuvasını güç kaynağından ayırın.

Robotunuzun temizliği

- Robotunuzu ve navigasyon kamerasını sadece kuru bir bezle temizleyin. Robotunuzun herhangi bir parçası üzerinde yağlayıcı, temizlik maddesi, cila veya oda spreyi kullanmayın.

Robotunuzun korunması

- Bakım yapmadan önce robotunuzu şarj yuvasından çıkarın.
- Kir MAKKS seviyesine ulaşır ulaşmaz çöp kutusunu boşaltın.
- Robotunuz belirttiğinde filtreyi yıkayın. Yıkadıktan sonra, robotunuzu geri yerleştirmeden önce filtrenin en az 48 saat kurumasını bekleyin.
- Bu robotun karbon fiber fırçaları vardır. Küçük cilt tahrişlerine neden olabileceğinden, bunlarla temas ederken dikkatli olun. Fırçaları tuttuktan sonra ellerinizi yıkayın.
- Kullanmadan önce tüm parçaları yerine güvenli bir şekilde yerleştirin.

Pil güvenlik talimatları

- Ortam sıcaklığı 5°C'nin (41°F) altındaysa robotunuz çalışmaz veya şarj olmaz. Bu, motor ve pili korumak üzere tasarlanmıştır. Robotunuzu depolamak, çalıştırmak ve şarj etmek için önerilen sıcaklık aralığı 18°C (64°F) ile 28°C (82°F) arasındadır.
- Pilin değiştirilmesi gerekirse, Dyson Yardım Hatı ile irtibata geçin.
- Bu batarya yalıtımlı bir ünitedir ve normal koşullar altında güvenlik açısından tehdit oluşturmaz. Beklenmeyen bir durum olur ve bataryadan sıvı sızarsa, bu sıvıya dokunmayın ve aşağıdaki önlemleri alın:
- Ciltle temas – tahrişe yol açabilir. Sabun ve su ile yıkayın.
- Soluma – solunum yollarında tahrişe yol açabilir. Temiz hava alınmasını sağlayın ve tıbbi yardım isteyin.
- Gözle temas – tahrişe yol açabilir. Zaman kaybetmeden gözleri en az 15 dakika suyla iyice yıkayın. Tıbbi yardım isteyin.
- Atma – bataryaları tutmak için eldiven takın ve yerel yasalara veya düzenlemelere uygun olarak hemen atın.

Pili çıkarma

- Robotunuzu ters çevirin ve yumuşak bir yüzeye yerleştirin.
- Pil takımını robotunuzun içinde tutan dört T-8 vidayı sökün ve yeniden montaj için saklayın.
- Robotunuzu tekrar ters çevirin ve pili robotunuzdan kaydırarak çıkarın.

Pili takma

- Pili robotunuza kaydırarak takın.
- Robotunuzu ters çevirin ve yumuşak bir yüzeye yerleştirin.
- Pil takımını tutan dört vidayı robotunuza geri takın.

MyDyson™ mobil uygulamasına bağlantı

- MyDyson™ mobil uygulamasının çalışabilmesi için çalışan bir internet bağlantısına ve uygulama özellikli bir cihaza sahip olmanız gerekir.
- Robot, çoğu yönlendiricide bulunan 2.4 GHz veya 5 GHz ağlarına bağlanabilir. Uyumluluk için yönlendirici belgelerimize bakın.
- Dyson, teknolojimizin mevcut işletme sistemleri ile uyumlu olmasını sağlamak için yoğun çaba harcarsa da bu garanti edilmez. Sorunuz varsa ya da son uyumluluk durumunu kontrol etmek isterseniz Dyson Yardım Hatı ile irtibata geçin.
- Robotla bağlantı kurulabilmesi için mobil cihazınızın Bluetooth® 4.0 kablosuz teknoloji desteğine (Bluetooth Low Energy) sahip olması gerekir. Cihazınızın uyumlu olup olmadığını öğrenmek için cihaz spesifikasyonlarına bakın.
- BLE/Wi-Fi 2.4GHz, max 0.2W
- Wi-Fi 5GHz, max 0.2W
- Ağa Bağlı Bekleme Gücü < 2W

Uyumluluk bilgisi

- Bu vesileyle Dyson, bu radyo ekipmanının 2014/53/AB sayılı Direktif ile uyumlu olduğunu beyan eder.
- AB Uyumluluk Beyanının tam metnine aşağıdaki internet adresinden ulaşılabilir:
www.dyson.co.uk/inside-dyson/terms/compliance (GB)
www.dyson.ie/inside-dyson/terms/compliance (IE)

Lazer bilgileri

- Bu robot, EN 50689'a uygun Sınıf 1 görünmez tüketici lazer ürünü içerir ve doğrudan bakıldığında güvenli olan kızılötesi ışık yayar.



Atma

- Dyson ürünleri, birinci sınıf geri dönüştürülebilir malzemelerden yapılmıştır. Mümkün olan yerlerde geridönüşüm sağlayın.
- Yerel yönetmeliklere veya düzenlemelere göre atın.
- Bu sembol, bu cihazın genel ev atıklarıyla beraber atılmaması gerektiğini gösterir. Kontrolsüz atıklar nedeniyle çevrenin veya insan sağlığının zarar görmesini önlemek için malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılmasını desteklemek üzere sorumlu bir şekilde geridönüşümünü sağlayın. Bu cihazı, kullanım ömrünün sonuna geldiğinde lütfen geridönüşüm için evsel atık geridönüşüm tesisi gibi bilinen bir AEEE (Elektronik Atık toplama) toplama tesisine götürün. Yerel yönetiminiz veya satıcınız size en yakın geridönüşüm tesisini önerebilecektir.

2 yıllık sınırlı garanti

Dyson 2 yıllık sınırlı garantisinin şartları ve koşulları aşağıda belirtilmiştir. Ülkenizdeki Dyson garantörünün adı ve adres bilgileri bu belgede

belirtilmiştir. Lütfen tam detaylar için arka sayfadaki tabloya bakın.

Garanti kapsamında olan durumlar

- Dyson cihazınızın hatalı malzeme, işçilik veya işlev nedeniyle kusurlu olduğu tespit edilirse (Dyson'ın takdirine bağlı olarak) satın alma veya teslimattan sonra 2 yıl içinde onarımı veya değiştirilmesi (eğer cihazınızın herhangi bir parçası kullanılabılır durumda değilse ya da artık üretilmiyorsa) Dyson, hatalı ya da kusurlu parçayı fonksiyonel yedek bir parça ile değiştirecektir.
- Bu cihaz Avrupa Birliği veya Birleşik Krallık dışında bir lokasyonda satıldığında; bu garanti sadece cihazın satıldığı ülkede kullanıldığı durumlarda geçerlidir.
- Bu cihazın AB veya Birleşik Krallık içinde satıldığı yerde bu garanti; yalnızca (i) cihaz, satıldığı ülkede kullanılıyorsa (ii) cihaz Almanya, Avusturya, Belçika, Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Norveç ve Polonya'da kullanılıyorsa ve bu cihazla aynı olan model ilgili ülkedeki aynı gerilim değeri ile satılıyorsa geçerli olur.

Garanti kapsamında olmayan durumlar

- Arıza, aşağıdaki durumların bir sonucu olarak ortaya çıktığında, Dyson, ürünün onarım veya değişimini garanti etmez:
- Kaza hasarı, ihmalkâr kullanım veya bakım, hor kullanım, cihazın dikkatsiz bir şekilde veya Dyson kullanım kılavuzuna uygun olmayan bir şekilde kullanım ve bakımından kaynaklanan hasarlar.
 - Cihazlarımızın normal ev kullanımı haricinde kullanılması durumunda oluşan hasarlar.
 - Dyson'un talimatlarına uygun olarak monte edilmemiş veya kurulmamış parçaların kullanılması.
 - Dyson orijinal yedek parça ve aksesuarlarının kullanılmamasından kaynaklanan hasarlar.
 - Hatalı kurulumdan kaynaklanan hasarlar (Dyson tarafından yapılan montaj hariç).
 - Dyson veya yetkili temsilcisinden başka taraflarca gerçekleştirilen bakım ve tamir işlemleri.
 - Tıkanıklık – Elektrikli süpürgedeki tıkanıklıkların nasıl bulunacağını ve yok edileceğini görmek için lütfen Dyson kullanım kılavuzunu okuyun.
 - Olağan yıpranmalar (örneğin sigorta atması,kayıp, fırça bölümü, vs).
 - Bu makinenin moloz, kül, siva üzerinde kullanımı.
 - Pil yaşına ve kullanımına bağlı olarak pil bitiş süresinde kısılma (ilgili durumlarda).

Garanti kapsamıyla ilgili soru ve tereddütleriniz için lütfen Dyson'ı arayın.

Garanti kapsamı özeti

- Garanti süresi, ürünü satın alım tarihinden itibaren başlar. Eğer ürün alım tarihinden sonra teslim edildiye garanti süreci teslim tarihinden itibaren geçerlidir.
- Dyson garantisini kapsamında bir talepte bulunmak için lütfen bu belgenin arka sayfasında garantör bilgileriyle birlikte verilen iletişim bilgilerinizi kullanın. Dyson cihazınıza garanti kapsamında herhangi bir işlem uygulanmadan önce, ürünü satın aldığınızı gösteren evrakları yetkiliye sunmanız gerekir (Hem orijinal hem de sonradan verilen tüm evraklar). İlgili evrakların temin edilememesi durumunda yapılan işlem ücretine tabi olacaktır. Lütfen fatura veya teslimat fişini saklayın.
- Tüm işlemler Dyson ya da Dyson tarafından belirlenen yetkili teknik servis tarafından yapılacaktır.
- Değiştirilen parça Dyson'da kalacaktır.
- Cihazın satın alındığı ülkenin yerel kanunlarına göre gerekli olmadıkça Dyson cihazınızın garanti kapsamında onarımı veya değiştirilmesi garanti süresini uzatmayacaktır.
- Bu garanti, tüketici olarak sahip olduğunuz yasal (ücretsiz) haklara ilave avantajlar sağlamakla birlikte bu haklardan (ör. malların uygun olmaması durumunda satıcıya karşı) herhangi birisini olumsuz yönde etkilemez ve cihazı ister doğrudan Dyson'dan ister üçüncü bir taraftan satın almış olun geçerliliğini korur.

Gizlilik ve kişisel verilerin korunması

Dyson ürününüzü kaydettirirken veya MyDyson™ mobil uygulaması ile kayıt olurken bize temel iletişim bilgilerinizi vermeniz gerekir; Dyson makinenizi kaydettirirken:

- Kaydettirmek ve garantinizi desteklememizi sağlamak için bize temel iletişim bilgilerinizi vermeniz gerekir.

MyDyson™ mobil uygulaması ile kayıt:

- MyDyson™ mobil uygulaması ile cihazınızı kaydetmek için bize temel iletişim bilgilerinizi vermeniz gerekir, bu işlem ürününüz ile sizdeki mobil uygulama arasında güvenli bir bağlantı oluşturmamızı sağlar.
- Kayıt olduğunuzda, tarafımızca sizinle iletişime geçilmesini isteyip istemediğinizi seçebilirsiniz. Dyson'dan iletişimleri almayı tercih ederseniz, size özel tekliflerimizin ayrıntılarını ve en son yeniliklerimize dair haberleri göndereceğiz.
- Bilgileriniz hiçbir zaman üçüncü şahıslarla paylaşılmaz ve bizimle paylaştığınız bilgiler, sadece internet sitemiz, privacy.dyson.com adresinde bulunan gizlilik politikamızda tanımlanan şekilde kullanılır.

Bir USB bellek kullanarak robotunuzun Wi-Fi ve Bluetooth özelliklerini devre dışı bırakabilirsiniz. www.dyson.com/support adresine gidin ve robotunuz için destek sayfasını bulun ve "Wi-Fi'yi Devre Dışı Bırakma" dosyasını boş bir USB belleğe indirin.

Temiz kutuyu robotunuzdan çıkarın ve USB belleği kutunun arkasındaki bağlantı noktasına takın. Robotun ekranından ayarlar menüsünde "USB ile güncelle" seçeneğini belirleyin.

Bluetooth® kelime işareti ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. şirketinin tescilli ticari markasıdır ve Dyson tarafından kullanılmaları lisansa tabidir. Apple ve Apple logosu, Apple Inc.nin ABD ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır. App Store, Apple Inc.nin ABD ve diğer ülkelerde tescilli ticari markasıdır. Google Play ve Google Play logosu Google Inc.nin ticari markalarıdır.

Düzenlemelere uygunluk ve güvenlik bilgileri
Dyson ürünümüzü tercih ettiğiniz için teşekkürler. Güvenlik talimatlarını, garanti koşul ve şartlarını Türkçe olarak okumak için 2. sayfaya gidiniz.

RB03

TR

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

BU ROBOTU KULLANMADAN ÖNCE BU KILAVUZDAKİ VE ROBOT ÜZERİNDEKİ TÜM TALİMATLARI VE UYARI İŞARETLERİNİ OKUYUN.

Elektrikli bir cihazı kullanırken aşağıdakiler de dahil, temel önlemlere daima uyulmalıdır:

⚠ UYARI

Bu uyarılar robot, şarj istasyonu veya şarj cihazı için geçerlidir.

YANGIN, ELEKTRİK ÇARPMASI VEYA YARALANMA RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN:

1. Bu cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyuşsal veya muhakeme yeteneği kısıtlı veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından ancak sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımına ilişkin gözetim veya talimat verilmişse kullanılabilir. Çocukların cihazla oynamalarına izin verilmemelidir. Temizlik ve bakım işlemleri, gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
2. Saçları, bol giysileri, parmakları ve vücudun tüm kısımlarını tekerlekler ve fırça çubuğu gibi boşluklardan ve hareketli parçalardan uzak tutun.
3. Temizlik veya kullanıcı bakımı işlemlerini gerçekleştirmeden önce şarj cihazının fişini çekin ve pil cihazdan çıkartın.
4. Yanlışıklıkla çalıştırmamak için özellikle cihazı kaldırırken veya taşıırken ellerinizi ve parmaklarınızı LCD ekrandan uzak tutmaya dikkat edin. Cihazı parmağınız LCD ekranın üzerindeyken taşımak kazalara davetiye çıkarır.

5. UYARI: Sadece robot ile verilen güç kaynağı ünitesini, şarj istasyonunu ve pili kullanın. Pil takımının değiştirilmesi gerekiyorsa yalnızca 219630 parça numaralı Dyson pil takımını kullanın. Şarj etme amacıyla yalnızca 221609 Parça Numaralı Dyson şarj istasyonunu ve 281238 Parça Numaralı Dyson güç kaynağı ünitesini kullanın.
6. Cihaz atılmadan önce, içindeki bitmiş veya hasarlı piller çıkarılmalıdır. Pili çıkarırken cihaz kapalı olmalıdır. Pili yerel yasalara veya düzenlemelere uygun olarak güvenli şekilde atın.
7. Bu cihazda kullanılan pil, yanlış kullanım durumunda yangın veya kimyasal yanık riskini ortaya çıkarabilir. Robotu bir ocak veya başka bir sıcak yüzeyin üzerine veya yakınına koymayın ve ciddi şekilde hasar görmüş olsa bile bu cihazı parçalarına ayırmayın, pilin kontaklarına kısa devre yaptırmayın, 60°C'nin (140°F) üzerinde ısıtmayın veya yakmayın. Pil alev alabilir veya patlayabilir.
8. Sadece Dyson Kullanıcı Kılavuzunda belirtilen şekilde kullanılmalıdır. Kılavuzda, MyDyson™ uygulamasında, Dyson web sitesinde gösterilenler veya Dyson Yardım Hattı tarafından tavsiye edilenler dışında herhangi bir bakım yapmayın. Onarım gerekli ise olası seçenekleri görüşebilmemiz için Dyson yardım hattını arayın. Robotu sökmeyin; cihazın yanlış şekilde montajı elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
9. Oyuncak olarak kullanılmasına izin vermeyin. Çocuklar ve evcil hayvanlar tarafından veya yakınında kullanıldığında çok dikkatli olunmalıdır. Robotla oynamadıklarından emin olmak için çocuklar gözetim altında olmalıdır.

10. Robotu gözetimsiz bir şekilde evcil hayvanlarda kullanmayın.
11. Güç kaynağı ünitesinin, şarj istasyonunun veya robotun ıslanmasına izin vermeyin, bunlar YALNIZCA kuru yerler için uygundur. Dışarıda veya ıslak yüzeylerde veya su ile temasta, suya batma ihtimalinin olduğu yerlerde şarj etmeyin veya çalıştırmayın. Fişi, şarj istasyonunu veya robotu ıslak elle tutmayın.
12. Cihazı sıvı veya yarı sıvı (evcil hayvan pisliği) döküntüler üzerinde/ etrafında kullanmayın.
13. Robotu açık şöminelerin, yanan mumların veya kırılğan nesnelerin olduğu alanlarda çalıştırmayın.
14. Robotu kullanmadan önce balkonların kapalı olduğundan emin olun.
15. Robotu, benzin gibi yanıcı veya parlayıcı sıvıları toplayabileceği yerlerde çalıştırmayın veya bunların veya buharlarının bulunabileceği alanlarda kullanmayın ve robotu sigara, kibrit veya sıcak kül gibi yanan veya duman çıkaran herhangi bir şeyi alabileceği yerlerde çalıştırmayın.
16. Robotun herhangi bir tehlike oluşturmaması için, tüm sensörlerin temiz tutulduğundan ve sensörlerde kir olmadığından emin olun.
17. Düşme tehlikesi: Robotu, merdiven veya balkona veya başka herhangi bir iniş veya kenara erişebileceği herhangi bir alanda kullanmayın. Raf veya merdiven gibi yüksek veya dar alanlarda kullanmayın.
18. Cihaz çalışırken, özellikle MyDyson™ uygulaması aracılığıyla kullanılabilen planlı temizlik işlevi etkinken evdeki herkesin cihazdan haberdar olduğundan emin olun.

19. Robotu bir bebeğin veya çocuğun bulunduğu ve gözetim altında olmadığı veya uyuduğu bir odada çalıştırmayın.
20. Zeminde elektrik kabloları ve robotta tıkanıklığa neden olabilecek diğer nesnelerin bulunmadığından emin olun.
21. Robotu, zeminde açıkta elektrik prizleri bulunan alanlarda çalıştırmayın.
22. Robot bir güç kablosunun üzerinden geçer ve onu sürüklerse masadan veya raftan nesnelere düşebilir. Robotu kullanmadan önce giysiler, serbest kağıtlar, panjur veya perdeler için çekme ipleri, güç kabloları ve kırılğan nesnelere gibi nesnelere toplayın.
23. Robotun kendi başına hareket ettiğinin bilincinde olun. Robotun çalıştığı alanda yürürken üzerine basmamaya dikkat edin.
24. Robotu, keskin nesnelere veya kırık camları toplamak için kullanmayın.
25. Şeffaf hazne ve filtreler yerine takılı olmadan cihazı kullanmayın.
26. Hasarlı bir kablo, şarj cihazı veya şarj yuvası ile kullanmayın. Robot olması gerektiği gibi çalışmıyorsa, keskin bir darbe almışsa, düşürülmüşse, hasar görmüşse, açık havada bırakılmışsa veya suya düşmüşse, kullanmayın ve Dyson Yardım Hattı'na başvurun.
27. Cihaz üzerindeki şarj noktalarına veya şarj yuvasına herhangi bir nesne ile dokunmayın.
28. 2.760 metrenin üzerindeki yüksekliklerde kullanmayın.

BU TALİMATLARI OKUYUN VE SAKLAYIN

Bu robot yalnızca evde kullanım için uygundur.