

PL

WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA TEGO ROBOTA NALEŻY PRZECZYTAĆ WSZYSTKIE INSTRUKCJE I UWAGI ZAMIESZCZONE NA JEGO OBUDOWIE ORAZ W PODRĘCZNIKU UŻYTKOWNIKA.

Podczas użytkowania sprzętu elektrycznego należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, włączając poniższe:

OSTRZEŻENIE

Ostrzeżenia dotyczą robota, stacji ładowania i ładowarki.

ABY UNIKNĄĆ RYZYKA POŻARU, PORAŻENIA PRĄDEM LUB URAZU:

1. Dzieci powyżej 8. roku życia oraz osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, czuciowych lub umysłowych bądź nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy mogą korzystać z tego urządzenia wyłącznie pod nadzorem osoby odpowiedzialnej lub po uzyskaniu od takiej osoby instrukcji dotyczących bezpiecznego użytkowania, jeśli rozumieją związane z tym zagrożenia. Urządzenie nie jest zabawką dla dzieci. Dzieci bez nadzoru dorosłych nie mogą przeprowadzać czyszczenia ani prac konserwacyjnych.
2. Trzymaj włosy, luźne części ubrania, palce i inne części ciała z dala od otworów urządzenia i jego ruchomych części, takich jak kółka czy wałek szczotki.
3. Stację ładowania odłączyć od zasilania, jeśli nie jest używana przez dłuższy czas oraz przed jej czyszczeniem lub konserwacją.
4. Nie należy zbliżać dłoni i palców do ekranu LCD, podczas podnoszenia i przenoszenia urządzenia, aby uniknąć przypadkowego uruchomienia. Dotykanie palcem ekranu LCD podczas przenoszenia urządzenia stwarza ryzyko wypadku.

OSTRZEŻENIE: Używać tylko zasilacza, stacji ładującej i akumulatora dostarczonego z robotem. Jeśli akumulator wymaga wymiany, należy używać tylko pakietu akumulatorów Dyson, numer części 219630. Do ładowania należy używać wyłącznie stacji ładującej Dyson, numer części 221609, i zasilacza Dyson, numer części 281238.

5. Przed użyciem należy wyjąć zużyte lub uszkodzone akumulatory. Podczas wyjmowania akumulatora urządzenie musi być wyłączone. Akumulatory należy bezpiecznie utylizować zgodnie z przepisami miejscowego prawa.
6. Niewłaściwe korzystanie z akumulatora stosowanego w tym urządzeniu może stwarzać niebezpieczeństwo pożaru lub oparzeń chemicznych. Nie wolno umieszczać robota na ani w pobliżu kuchenki lub innych gorących powierzchni. Nie należy rozmontowywać urządzenia, doprowadzać do zwarcia styków akumulatora, ogrzewać urządzenia do temperatury wyższej niż

60°C, ani poddawać go spalaniu, nawet jeśli jest poważnie uszkodzone. Może dojść do zapalenia lub wybuchu akumulatora.

7. Użytkować wyłącznie zgodnie z podręcznikiem użytkownika firmy Dyson. Nie przeprowadzać prac konserwacyjnych innych niż określone w podręczniku użytkownika, pokazane w aplikacji MyDyson i w witrynie firmy Dyson lub zalecane przez infolinię Dyson. W przypadku konieczności serwisowania lub naprawy sprzętu prosimy o kontakt z infolinią w celu przedyskutowania możliwych wariantów. Nie rozbierać robota samodzielnie. Niefachowe rozmontowanie może być przyczyną porażenia prądem lub pożaru.
8. Nie wolno używać PRODUKTU jako zabawki. Zachować szczególną ostrożność w przypadku gdy jest on obsługiwany przez dzieci lub w pobliżu znajdują się dzieci albo zwierzęta. Należy nadzorować dzieci i nie zezwalać im na zabawę robotem. Nie pozwalać dzieciom ani zwierzętom siedzieć na robocie.
9. Nie należy używać robota w pobliżu zwierząt domowych bez nadzoru.
10. Chronić ładowarkę, stację ładowania i robota przed wilgocią. Należy z tych sprzętów korzystać TYLKO w miejscach suchych. Urządzenia nie wolno używać na wolnym powietrzu, na mokrych powierzchniach ani w miejscach, gdzie kontakt z wodą lub zanurzenie w wodzie są możliwe. Nie chwytać wtyczki, stacji ładowania ani robota mokrymi dłońmi.
11. Nie należy używać robota do czyszczenia rozlanych substancji płynnych i półpłynnych (brud zwierzęcy), ani uruchamiać go w ich pobliżu.
12. Robota nie należy używać w obszarach, gdzie znajduje się otwarty ogień, zapalone świece lub przedmioty kruche.
13. Przed użyciem robota, upewnij się, że dostęp do balkonów jest zablokowany.
14. Nie używać robota do zbierania łatwopalnych cieczy, takich jak benzyna, ani w miejscach, gdzie substancje te lub ich opary mogą występować. Nie używać robota do zbierania płonących ani dymiących przedmiotów, takich jak papierosy, zapalniczki lub gorący popiół.
15. Aby upewnić się, że robot nie stwarza żadnego zagrożenia, należy upewnić się, że wszystkie czujniki są utrzymywane w czystości i wolne od zanieczyszczeń.
16. Niebezpieczeństwo upadku: Nie stosować robota w miejscach, gdzie może on spaść po schodach, z balkonu lub innej krawędzi. Nie należy używać urządzenia na wysokości, np. na półkach, ani w ciasnych przestrzeniach, np. schodach.
17. Upewnij się, że wszyscy domownicy są świadomi urządzenia, gdy jest w użyciu, zwłaszcza w przypadku korzystania z funkcji zaplanowanego czyszczenia, dostępnej w aplikacji MyDyson™.
18. Nie należy uruchamiać robota bez nadzoru w pomieszczeniu, w którym znajduje się lub śpi niemowlę czy dziecko.
19. Upewnij się, że na podłogach nie znajdują się kable elektryczne i inne przedmioty, które mogłyby spowodować zablokowanie robota.
20. Nie należy uruchamiać robota w pomieszczeniach, w których w podłodze umieszczone są odsłonięte gniazda elektryczne.
21. W przypadku, gdy robot przejedzie po kablu zasilającym i pociągnie go za sobą, istnieje ryzyko zrzucenia zasilanego przedmiotu ze stołu czy półki. Przed użyciem robota pozbić rozrzucone przedmioty, takie

jak ubrania, kawałki papieru, sznurki do zasuwania żaluzji i zaston, kable zasilające oraz wszelkie delikatne przedmioty.

22. Pamiętaj, że robot porusza się samodzielnie. Zachowaj ostrożność w trakcie poruszania się po sprzątanym pomieszczeniu, aby uniknąć nadeptnięcia na urządzenie.
23. Nie należy używać robota do sprzątania ostrych przedmiotów, szkła itp.
24. Nie używać odkurzacza, jeśli przezroczysty pojemnik lub filtry nie są zamontowane.
25. "Nie używać, jeśli ładowarka lub stacja ładująca jest uszkodzona. Nie należy używać robota, jeśli działa nieprawidłowo, został upuszczony, uszkodzony, pozostawiony na wolnym powietrzu lub zamoczony. Zaleca się niezwłoczny kontakt z Infolinią Dyson."
26. Nie dotykaj punktów ładowania na urządzeniu ani na stacji ładującej żadnym przedmiotem.
27. Z produktu nie należy korzystać na wysokości powyżej 2760 metrów.

NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ NALEŻY PRZECZYTAĆ I ZACHOWAĆ

Robot jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego.

DODATKOWE INFORMACJE

Używanie robota

- Aby ręcznie wyłączyć robota, wciśnij i przytrzymaj ekran LCD aż zgśnie lub odłącz stację ładującą od zasilania.

Czyszczenie robota

- Robota oraz kamerę nawigującą należy czyścić wyłącznie za pomocą suchej szmatki. Nie należy stosować smarów, środków do czyszczenia, środków do polerowania ani odświeżaczy powietrza do czyszczenia jakiegokolwiek części robota.

Konserwacja robota

- Przed rozpoczęciem wszelkich prac konserwacyjnych należy odsunąć robota od stacji ładującej.
- Opróżnij pojemnik, gdy tylko zebrany przez robota kurz osiągnie poziom znacznika MAX.
- Filtr należy umyć, gdy robot wyświetli taką informację. Przed ponownym włożeniem do robota, umyty filtr należy zostawić do wyschnięcia na co najmniej 48 godzin.
- Robot posiada szczotki wykonane z włókna węglowego. Zachowaj ostrożność podczas ich dotykania, ponieważ mogą powodować niewielkie podrażnienia skóry. Umyj ręce po kontakcie ze szczotkami.
- Przed ponownym użyciem zamontować wszystkie elementy.

Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące baterii

- Aby zapewnić długi okres eksploatacji akumulatora i urządzenia, firma Dyson zaleca przechowywać, stosować i ładować robota w temperaturze otoczenia z zakresu od 10°C do 30°C.
- Jeśli konieczna jest wymiana baterii, skontaktować się z infolinią firmy Dyson.
- Bateria jest szczelnie zamknięta. W normalnych warunkach nie stwarza ona niebezpieczeństwa. W przypadku małego prawdopodobnego wycieku z baterii nie dotykać cieczy. Zastosować następujące środki bezpieczeństwa:
 - Kontakt ze skórą — może wywoływać podrażnienia. Przemyc wodą z mydłem.
 - Wdychanie — może spowodować podrażnienie układu oddechowego. Zaczepnąć świeżego powietrza. Zasięgnąć porady lekarza.
 - Kontakt z oczami — może wywołać podrażnienia. Niezwłocznie przemyć oczy dużą ilością wody, czynność kontynuować przez co najmniej 15 minut. Zasięgnąć porady lekarza.
- Utylizacja — nosić rękawice ochronne w celu wyjęcia i natychmiastowej utylizacji baterii zgodnie z miejscowymi przepisami.

Wyjmowanie akumulatora

- Obróć robota i połóż go na miękkiej powierzchni.
- Odkręć cztery śruby T8 mocujące akumulator do urządzenia i zachowaj je do ponownego montażu.
- Obróć robota z powrotem i wsuń z niego akumulator.

Montowanie akumulatora

- Wsuń akumulator do robota.
- Obróć robota i połóż go na miękkiej powierzchni.
- Przytrzymaj akumulator w urządzeniu i zamocuj wkręcając cztery śruby.

Łączenie z aplikacją MyDyson™

- Aplikacja MyDyson™ do działania wymaga aktywnego połączenia internetowego i urządzenia obsługującego aplikację.
- Robot łączy się z sieciami wykorzystując pasmo częstotliwości 2,4GHz oraz 5GHz, a więc jest kompatybilny z większością routerów. Sprawdź kompatybilność w dokumentacji urządzenia.
- Firma Dyson stara się zapewnić zgodność swoich produktów z najnowszymi systemami operacyjnymi, ale jej nie gwarantuje. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących zgodności, należy skontaktować się z infolinią Dyson.
- Urządzenie przenośne musi obsługiwać łączność Bluetooth® 4.0 (Bluetooth® Low Energy), aby skonfigurować połączenie z urządzeniem. Kompatybilność urządzenia należy sprawdzić w jego dokumentacji.
- BLE/Wi-Fi 2.4GHz, max 0.2W
- Wi-Fi 5GHz, max 0.2W
- Pobór mocy w trybie gotowości z podłączeniem do sieci <2W

Informacje na temat zgodności

- Dyson oświadcza, że niniejsze urządzenie radiowe jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE.
- Pełna treść Deklaracji Zgodności UE jest dostępna na stronach internetowych: www.dyson.co.uk/inside-dyson/terms/compliance (GB) www.dyson.ie/inside-dyson/terms/compliance (IE)

Informacje dotyczące lasera

- Robot jest produktem konsumenckim posiadającym niewidoczny dla użytkownika laser klasy 1, zgodny z normą EN 50689 i emituje promieniowanie podczerwone, które nie jest szkodliwe przy bezpośrednim patrzeniu.

Utylizacja

- Produkty Dyson są wykonane z wysokiej klasy materiałów nadających się do recyklingu. Jeśli tylko to możliwe, należy oddać produkty Dyson do recyklingu.
- Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Ten symbol wskazuje, że nie należy utylizować tego urządzenia wraz ze zwykłymi odpadami z gospodarstw domowych. Aby uniknąć potencjalnej szkody dla środowiska lub zdrowia ludzi spowodowanej niekontrolowaną utylizacją odpadów, należy odpowiedzialnie poddać je recyklingowi, a tym samym promować ekologiczne powtórne przetwarzanie zasobów materiałowych. Po zakończeniu cyklu eksploatacji urządzenia należy przekazać je do autoryzowanego zakładu zbiórki odpadowego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE), takiego jak lokalny punkt zbiórki odpadów, celem poddania go recyklingowi. Informacje na temat najbliższego zakładu recyklingu odpadów można uzyskać u władz lokalnych lub u sprzedawcy.

Ograniczona dwuletnia gwarancja

Warunki dwuletniej ograniczonej gwarancji firmy Dyson są określone poniżej. Imię i nazwisko oraz adres gwaranta firmy Dyson dla konkretnego kraju są określone w niniejszym dokumencie – szczegółowe informacje znajdują się w tabeli na odwrocie.

Gwarancja obejmuje

- Naprawę lub wymianę urządzenia (w zależności od decyzji Dyson) — o ile posiadane urządzenie okaże się niesprawne ze względu na wadliwe materiały, wykonanie lub nieprawidłowe działanie — w ciągu 2 lat od daty zakupu (jeśli którakolwiek z części jest niedostępna lub została wycofana z produkcji, Dyson lub jej dystrybutor zastąpi ją odpowiednią częścią zastępczą).
- W przypadku sprzedaży tego urządzenia poza obszarem UE lub Wielkiej Brytanii niniejsza gwarancja będzie ważna tylko wówczas, gdy urządzenie będzie używane w kraju, w którym zostało sprzedane.
- W przypadku, gdy maszyna jest sprzedawana w UE lub Wielkiej Brytanii, niniejsza gwarancja będzie ważna tylko (i) jeśli maszyna jest używana w kraju, w którym została sprzedana lub (ii) jeśli maszyna jest używana w Austrii, Belgii, Danii, Finlandii, Francji, Niemczech, Irlandii, Włoszech, Holandii, Norwegii, Polsce, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii lub Wielkiej Brytanii, a ten sam model, co ta maszyna, jest sprzedawany z tym samym napięciem znamionowym w danym kraju.

Gwarancja nie obejmuje

- Dyson nie gwarantuje naprawy ani wymiany produktu niesprawnego z następujących powodów:
 - Przepadkowego uszkodzenia, nieprawidłowego albo nieostrożnego użycia lub konserwacji, użycia urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem, niestaranności, nieostrożnej obsługi lub przenoszenia urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi.
 - Użytkowania urządzenia do celów innych niż użytek domowy.
 - Użycia części złożonych lub zamontowanych niezgodnie z instrukcjami firmy Dyson.
 - Używania części i akcesoriów innych niż oryginalne części i akcesoria Dyson.
 - Nieprawidłowego montażu (za wyjątkiem montażu dokonanego przez pracowników Dyson).
 - Modyfikacji i napraw przeprowadzanych przez osoby inne niż pracownicy Dyson lub jej autoryzowani przedstawiciele.
 - Zatorów — w przypadku powstawania zatorów prosimy odnieść się do instrukcji obsługi w celu uzyskania szczegółów dotyczących usuwania zatorów.
 - Zużywania się części (bezpiecznik, turboszczotka itp.) w wyniku standardowego użytkowania.
 - Używania tego urządzenia na gruzach, popiołach, tynku.
 - Skrócenia czasu rozładowania akumulatora ze względu na jego wiek lub naturalne zużycie (w stosownych przypadkach).

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących zakresu gwarancji prosimy o kontakt z firmą Dyson.

Podsumowanie gwarancji

- Gwarancja obowiązuje od dnia zakupu (lub od daty dostawy, jeśli jest późniejsza).
- Aby zgłosić roszczenie w ramach gwarancji firmy Dyson, należy użyć danych kontaktowych podanych wraz z danymi gwaranta odwrocie niniejszego dokumentu. Warunkiem przeprowadzenia jakichkolwiek prac serwisowych związanych z urządzeniem jest okazanie dowodu zakupu/dostawy (zarówno pierwotnych, jak i późniejszych dokumentów). W przypadku braku tych dokumentów wszelkie prace będą dokonywane odpłatnie. Prosimy o zachowanie paragonu lub dowodu dostawy.
- Wszelkie prace przeprowadzane będą przez pracowników Dyson lub jej autoryzowanych przedstawicieli.
- Wszelkie wymienione części przechodzą na własność Dyson.
- Gwarancja zapewnia korzyści, które są dodatkowe i nie wpływają na ustawowe (bezpłatne) prawa konsumenta (np. wobec sprzedawcy w przypadku braku zgodności towaru z umową) i będzie obowiązywać niezależnie od tego, czy zakupiono produkt bezpośrednio od Dyson, czy od strony trzeciej.

Ochrona prywatności i danych osobowych

Aby zarejestrować produkt firmy Dyson lub aplikację MyDyson™, należy podać podstawowe informacje kontaktowe.

W przypadku rejestracji produktu firmy Dyson:

- Aby zarejestrować produkt i umożliwić nam obsługę gwarancyjną, należy podać podstawowe informacje kontaktowe.

W przypadku rejestracji za pomocą aplikacji MyDyson™

- Aby zarejestrować aplikację MyDyson™, należy podać podstawowe informacje kontaktowe; dzięki temu będziemy mogli bezpiecznie powiązać Twój produkt z instancją aplikacji.
- Proces rejestracji obejmuje możliwość wyrażenia zgody na otrzymywanie od nas wiadomości. Jeśli wyrażono zgodę na otrzymywanie wiadomości od Dyson, wówczas będziemy wysyłać szczegółowe informacje o ofertach specjalnych i powiadomienia o naszych innowacjach.
- Informacji kontaktowych nigdy nie sprzedamy innym firmom. Używamy ich tylko zgodnie z naszą polityką prywatności, która jest dostępna na naszej stronie: privacy.dyson.com