



İçindekiler

Ürün & Aksesuarlar

MyDyson™ uygulamasını indirin

Başlangıç

Kulaklığınızın kurulumu

Kulaklığınızın eşleştirilmesi

Kulaklığınızın şarj edilmesi

Hava akışı kontrolü

Ses kullanımı

Aktif gürültü engelleme

Ses kontrol düğmesi

LED Işıklar

Uçuş adaptörü

Filtrenizin değiştirilmesi

Kulaklığınızın temizliği


Kulaklığınızı tekrar birleştirme

Ürün & Aksesuarlar


Bazı aksesuarlar kutu içeriğine dahil olmayabilir.




Dyson Zone™ gürültü engelleme özellikli kulaklık



Taşıma çantası¹



Kilitlenebilir sert kapaklı saklama kutusu




Elektrostatik karbon filtre x2




Yumuşak kılıf



Vizör kılıfı



USB-C



Uçuş adaptörü¹



Vizör temizleme fırçası

¹Yalnızca Dyson Zone™ Absolute Plus için.

MyDyson™ uygulamasını indirin

Deneyiminizin önemli bir parçası olan MyDyson™ uygulaması, nerede olursanız olun, Dyson Zone™ gürültü engelleme özellikli kulaklığınızı kontrol etmenizi sağlar. Henüz MyDyson™ ile tanışmadıysanız ekstra özellikleri ve son yenilikleri öğrenmek için hemen uygulamayı indirin.

MyDyson™ uygulamasını App Store'dan veya Google Play'den indirin. Uygulamayı açın ve yeni bir hesap oluşturmak için ekrandaki yönlendirmeleri takip edin.



Apple ve Apple logosu, Apple Inc.'in ABD ve diğer ülkelerde tescilli olan ticari markalarıdır. App Store, Apple Inc.'in ABD ve diğer ülkelerde tescilli olan bir hizmet markasıdır. Google Play ve Google Play logosu, Google Inc.'in ticari markalarıdır.

Başlangıç

Ses kontrol düğmesi


Sağ kulaklığınızın arkasında yer alır. Müziği kontrol etmenizi, ses seviyesini ayarlamanızı ve sesli asistanınıza erişmenizi sağlar.



Ergonomik kulaklıklar


Kulakların üzerine doğru açıyla (-13°) oturan oval tasarıma sahiptir.

Elektrostatik karbon filtre



Döndürülerek açılan filtre kapağı

Hijyenik ve kolay filtre değişimi için.



Şeffaf mod

Şeffaf moda geçmek için kulaklıklardan herhangi birine çift dokununuz. Çevredeki sesler yükseltilecektir.



Sürgülü ayarlayıcı
Farklı yüz şekillerine ve boyutlarına uyum sağlar.



MyDyson™ uygulamasını indirin

Gittiğiniz her yerde, çevrenizin kontrolü sizde. Hava kalitesi ve gürültü seviyesi ile ilgili canlı raporlara erişin; bataryanın durumunu, filtre ömrünü ve daha fazlasını kontrol edin.

Otomatik aktivite modu


Aktivitenize uygun olarak hava akışını kontrol edin. Hava akışını ayarlamak için sol kulaklıktaki düğmeyi veya uygulamayı kullanın.



Çıkarılabilir vizör

Temiz hava sağlamak için kulaklığa takılır.

USB-C şarj cihazı
USB-C kablosu ile kulaklığınızı şarj edin.





Kulaklığınızın kurulumu

Filtrelerinizi yerleştirin

Her iki kulaklık kapağını çevirerek çıkarın.

Filtreleri plastik kenarlarından tutun ve kulaklıkların içine sabitleyin.

Kapakları geri takın ve döndürerek sabitleyin.



Kulaklığınızı ayarlayın



Kulaklığınızı takın.

Kafa bandının her iki tarafını da rahat şekilde oturduğunu hissedene kadar ayarlayın.




Vizörü takın

Vizörün üzerindeki tüm ambalajları çıkarın ve vizör kollarını tamamen açın.




Vizörü, ağzınızın altına getirin ve manyetik bağlantı noktalarıyla her iki kulaklığa takın.

Burnunuzu ve ağzınızı kapatmak için vizörü yukarı kaldırın.



Vizörü ayarlayın

Vizörü yüzünüze yakın ama dokunmayacak şekilde, rahat hissedeceğiniz bir konuma gelene kadar ayarlayın. Hava akışı otomatik olarak başlayacaktır.



Kulaklığınızın eşleştirilmesi

MyDyson™ uygulamasına bağlanma

MyDyson™ uygulamasını App Store'dan veya Google Play'den indirin. Uygulamayı açın ve yeni bir hesap oluşturmak için ekrandaki yönlendirmeleri takip edin.

Mevcut bir hesabınız varsa "Makine ekle"yi seçin ve ekrandaki talimatları izleyin.

Apple ve Apple logosu, Apple Inc.'in ABD ve diğer ülkelerde tescilli olan ticari markalarıdır. App Store, Apple Inc.'in ABD ve diğer ülkelerde tescilli olan bir hizmet markasıdır. Google Play ve Google Play logosu, Google Inc.'in ticari markalarıdır.



Kulaklığınızı açın


Gücü açmak için sol kulaklığınızdaki Hava akışı düğmesini basılı tutun. LED ışığı beyaz renkte yanacaktır.

Kulaklığınızı kullanmadığınız zamanlarda hava akışı düğmesini 5 saniye boyunca basılı tutarak kapatabilirsiniz. 5-10 saniye daha basılı tutmak kulaklığınızı sıfırlayacaktır.

Kulaklığınızı eşleştirin

LED ışığı mavi renkte yanıp sönmeye başlayana kadar hava akışı düğmesini basılı tutun.

Eşleştirme tamamlandığında MyDyson™ uygulamanız sizi uyaracaktır.



Bluetooth®'u kullanarak sesi bağlayın

Mobil cihazınızın ayarlar menüsünde Bluetooth'u açın. Bluetooth'un açık olduğunu kontrol edin ve Dyson Zone™ kulaklığınızı seçin.

Cihazınız kulaklığınıza bağlandığında, MyDyson™ uygulamasına geri dönün.




Kulaklığınızın şarj edilmesi

Hava temizlemeyi çalıştırmak için kulaklığınızın şarjının %20'den fazla olması gerekir.

Hava akışı düğmesine basarak şarj seviyesini kontrol edebilirsiniz.

Batarya ömrü

Gürültü engelleme özellikli kulaklığınızın batarya ömrü kullanıldıkça artacaktır. En iyi çalışma süresi performansını elde etmek için ilk kullanım sırasında en az 5 saat çalıştırın.



Eylem ve LED Işıkların anlamları

Bataryanın %20'den fazla şarjı olduğunda
LED yeşil renkte yanacaktır.



Bataryanın %20'den az şarjı olduğunda
LED 5 saniye boyunca kesintisiz sarı renkte yanacaktır.



Şarj olurken

Güç kaynağına bağlandığında LED ışık sarı renkte yanıp sönecektir. Tamamen şarj olduğunda LED yeşile dönecek ve ardından sönecektir.



Hava temizleme için şarj yetersiz olduğunda
LED 5 saniye boyunca sarı renkte yanıp sönecektir.



Hava akışı kontrolü

Dyson Zone™ gürültü engelleme özellikli kulaklığınız, aktivite seviyenizi tespit edip hava akışını otomatik olarak ayarlar. Seviyeleri manuel olarak da ayarlayabilirsiniz.

Otomatik modu seçmek veya modları manuel olarak ayarlamak için MyDyson™ uygulamanızı kullanın. Alternatif olarak, mod seçimi için sol kulaklığın arkasındaki düğmeyi de kullanabilirsiniz.

Batarya ömrü

Düşük hava akışı ayarlarını kullanarak batarya ömrünü uzatabilirsiniz.

Otomatik
Dinlenme
Hafif
Orta
Kapalı



Otomatik mod

Hava akışı, aktivite seviyenize göre ayarlanır.

 OTOMATİK

Dinlenme

Düşük hava akışı hızlarında kullanım, batarya ömrünüzü uzatır.

 1 Dinlenme

Hafif

Artırılmış hava akışı ayarı.

 2 Hafif

Orta

Kullanılabilir en yüksek hava akışı ayarı.

 3 Orta

Batarya ömrü

Düşük hava akışı hızlarını kullanarak batarya ömrünüz uzar.

 1 

Ses kullanımı

Ses deneyimini başlatmak için Bluetooth™ veya ses kablosu kullanarak kulaklığınızı bağlamanız gerekir.


Vizör takılı olmadan kulaklığınızı dinlemek için kullanabilirsiniz.

Ses düğmesini kullanın

MyDyson™ uygulamasını veya sağ kulaklığınızın arkasındaki kontrol düğmesini kullanarak ses deneyiminizi kontrol edebilirsiniz.

Oynat ve duraklat

Oynatmak için kontrol düğmesinin ortasına basın. Duraklatmak için tekrar basın.




Atla ve ara

Parçaları atlamak için kontrol düğmesinin soluna veya sağına dokunun. Hızlı ileri veya geri sarmak için basılı tutun.




Ses seviyesi

Ses seviyesini ayarlamak için kontrol düğmesini yukarı veya aşağı doğru bastırın.



Sesli asistanı etkinleştirme

Mobil cihazınızdaki sesli kontrolü etkinleştirmek için kontrol düğmesinin ortasını basılı tutun.




Aktif gürültü engelleme

Çevrenizdeki arka plan gürültüsünü azaltmak için Aktif gürültü engelleme (ANC) özelliğini kullanın.


İzolasyon modu

Çevredeki ve arka plandaki gürültüyü azaltan azami ANC (aktif gürültü engelleme) seviyesi. Kulaklığınızın varsayılan ayarıdır.




Şeffaf mod

Şeffaf moda geçmek için kulaklıklardan herhangi birine çift dokunun. Çevredeki sesler yükseltilecektir.



Konuşma modu

Hava akışını, dinlemeyi ve gürültü engellemeyi duraklatmak için vizörü aşağı çevirin. Böylece sesler yükseltilir; kulaklıklarınız takılıyken çevrenizi de duyabilirsiniz.



Ses kontrol düğmesi

Ses kontrol düğmesinin kullanımı

Sağ kulaklığınızın arkasındaki kontrol düğmesini kullanarak ses deneyiminizi kontrol edebilirsiniz.



Eylem

Her zaman

Ses seviyesini yavaşça artırma

Ses kontrol düğmesini yukarı doğru bastırın.



Ses seviyesini hızlıca artırma

Ses kontrol düğmesini yukarı doğru basılı tutun; ses seviyesi basma işlemi bitene kadar artacaktır.



Ses seviyesini yavaşça azaltma

Ses kontrol düğmesini aşağı doğru bastırın.



Dinleme deneyimi sırasında

Oynatma/duraklatma

Sesi oynatmak/duraklatmak için ses kontrol düğmesine bir kez basın.



Sesli asistanı başlatma

Ses kontrol düğmesini basılı tutun.



Önceki ses dosyasına atlama (veya parçayı yeniden başlatma)

Ses kontrol düğmesini sola doğru bastırın.



Geri sarma

Ses kontrol düğmesini sola doğru bastırın.



Sonraki ses dosyasına atlama

Ses kontrol düğmesine sağa doğru bir kez dokununuz.



Hızlı ileri sarma

Ses kontrol düğmesini sağa doğru basılı tutun.



Cihaz üzerinden sesli asistanı kullanırken

Sesli asistan kullanımını sonlandırma

Ses kontrol düğmesine basın.



Çağrı geldiğinde

Çağrıyı kabul etme

Ses kontrol düğmesine basın.



Çağrıyı reddetme

Ses kontrol düğmesini basılı tutun.



Görüşme esnasında


Görüşmeyi sonlandırma

Ses kontrol düğmesine basın.



LED Işıklar

LED Işıklar, Dyson Zone™ gürültü engelleme özellikli kulaklığınızla ne zaman ilgilenmeniz gerektiğini size bildirir.



Eylem

Güç açık

Beyaz LED: Anlık (kapalıdan açığa).



Güç kapalı

Beyaz LED: Anlık (açıktan kapalıya).



Batarya

Bataryanın şarjı %20'nin üzerinde

Baştan çıkarıldığında veya sol düğmeye basıldığında; yeşil LED.



Bataryanın şarjı %20'nin altında

Baştan çıkarıldığında veya sol düğmeye basıldığında; turuncu LED.



Güce bağlı: Tamamen şarj olmuş

5 dakika boyunca sabit şekilde yeşil LED yanar, ardından söner.



Güce bağlı: Şarj oluyor

Turuncu LED: Şarj olurken yanıp söner.



Hava temizleme için yetersiz şarj

Turuncu LED: 5 saniye boyunca yanıp söner.



Bataryanın şarjı %20'nin altında

Turuncu LED: 5 saniye boyunca sabit şekilde yanar.



Bluetooth™

Bluetooth™ keşif modunda

Mavi LED: Sürekli yanıp söner.



Bluetooth başarıyla bağlandı

Mavi LED: Sabit şekilde yanar. Hoş geldiniz sesli uyarısı duyulur.



Filtre

Filtre değişimi gerekli

Yanıp sönen pembe LED.



Uyarılar

Dyson desteği arayın

Kırmızı LED: 5 saniye boyunca yanıp söner.



Güncelleme yükleniyor

Yanıp sönen beyaz LED.



Uçuş adaptörü

Uçuş kablosunu 2 pimli adaptöre bağlayın, ardından ses bağlantı noktası üzerinden uçağın eğlence sistemine takın.

Uçuş adaptörü, Dyson Zone™ gürültü engelleme özellikli kulaklığınızı yalnızca USB-C kablosu da kullanıldığında şarj edecektir.

Dyson Zone™ gürültü engelleme özellikli kulaklığınızdaki ses kontrollerinin Uçuş adaptörü kullanımdayken çalışmayacağını hatırlatırız.



Uyarı

2 pimli uçuş adaptörü yalnızca ses çıkışı bağlantısı için kullanılır. Fişin elektrik prizine takılması yangına neden olabilir veya elektrik çarpması riski yaratabilir.

Filtrenizin deęiřtirilmesi

Filtre mr

MyDyson™ uygulamanız ve kulaklıęınız, filtre mr azaldıęında sizi uyaracaktır. Filtre mr, kulaklıęınızı kullandıęınız sreye ve etkinlik seviyenize baęlı olacaktır.

Filtreleriniz, yıkanabilir deęildir ve MyDyson™ uygulaması sizi bu konuda uyardıęında deęiřtirilmelidir.

Kapaęı ıkarın

Kulaklıkların zerindeki kapaklar aılana kadar dndrn.

Filtreleri ıkarın


Filtreleri kulaklıęın ierisine toz kaırmadan dikkatlice kaldırın. Filtreleri atın.

Filtreleri yerleřtirin

Yeni filtreleri ambalaęından ıkarın ve kulaklıęınıza yerleřtirin.

Kapakları geri takın ve dndrerek sabitleyin.


Filtrelerinizi deęiřtirdikten sonra MyDyson™ uygulamasında filtre mrn sıfırlamayı unutmayın.



Kulaklığınızın temizliđi

Maksimum performansı korumak için kulaklığınızı düzenli olarak temizlemeniz önemlidir. Kulaklığınızı tekrar kullanmadan önce kuruması için yeterli zaman tanıyın.

Kullanılan malzemeler ve üretim süreçleri nedeniyle ambalajı da dahil olmak üzere, makinanızda hafif bir koku olabilir.



Hızlı temizlik

Kulaklık kapakları

Kulaklık kapaklarının deliklerindeki tozu veya kiri yumuşak, nemli, tüy bırakmayan bir bezle silin.

Kulaklık yastıkları

Tozu veya kiri yumuşak, nemli, tüy bırakmayan bir bezle silin.

Vizör


Tozu veya kiri yumuşak, nemli, tüy bırakmayan bir bezle silin.




Düzenli temizlik

Vizörü çıkarın


Vizörü aşağı doğru itin ve kulaklıklardan yavaşça ayırın.



Süzücü filtrenin dış kenarlarını vizörden çıkana kadar bastırın.





Yan eklentileri dışarı kaydırın ve vizörden ayırın.



Vizörü yıkayın


Vizörü ve süzücü filtreyi ılık su ve bulaşık deterjanı ile yıkayın. Tüm noktalara ulaşmak için Dyson vizör temizleme fırçasını kullanın.

Tüm parçaları iyice durulayın.



Vizörü kurutun

Vizörünüzü iyi havalandırılan, sıcak bir yerde kurumaya bırakın.




Kulaklığınızı tekrar birleştirme


Vizörü yeniden birleştirin

Yeniden birleştirmeden önce vizörünüzün tüm parçalarının tamamen kurduğundan emin olun.

Yan eklentileri yerine oturana kadar kaydırın.



Süzücü filtreyi takın.



Vizörü kulaklığınıza geri takın.

