



內容

包裝盒內包括

下載 MyDyson™ 應用程式

了解你的耳機

啟動及配對你的耳機

電池及 LED 燈號的運作狀態

控制音效

主動降噪功能

飛行適配器

設置你的耳機

清潔你的 Dyson OnTrac™ 降噪耳機


包裝盒內包括

部分配件可能不包括在內。如需選購額外配件，請瀏覽 www.dyson.hk 選購




Dyson OnTrac™
降噪耳機的圖像

Dyson OnTrac™ 降噪耳機



Dyson OnTrac™
超薄耳機保護盒的圖像。

OnTrac™ 超薄耳機保護盒



USB-C 電線的圖像。

USB-C 電線

下載 MyDyson™ 應用程式

作為聲音體驗必備的一環，MyDyson™ 應用程式讓你能隨時隨地操控你的 Dyson OnTrac™ 降噪耳機。若仍未下載應用程式，請即下載以取得更多功能及更新資料。


從 App Store 或 Google Play 下載 MyDyson™ 應用程式。開啟應用程式，然後按照屏幕上的指示建立新帳戶。



Dyson、App Store 及
Google Play 的商標。

Apple 及 Apple 商標為 Apple Inc. 於美國及其他國家/地區的註冊商標。App Store 為 Apple Inc. 於美國及其他國家/地區註冊的服務商標。Google Play 及 Google Play 商標為 Google Inc. 的註冊商標。

了解你的耳機




頭部佩戴著 Dyson OnTrac™ 降噪耳機並正在點擊耳罩兩下的圖像

主動降噪功能
如需切換降噪模式，請輕點任意一邊耳罩兩次。

調整你的耳機
戴上耳機。
滑動兩側以調整頭帶，直至感到舒適貼合。

自動暫停/播放
當摘下耳機時，音訊會自動暫停播放，然後會在你再戴上耳機時自動重啟播放。

為省電而設計的頭部偵測功能
你的耳機會在閒置 30 分鐘後自動關閉，以延長電池壽命。要重新開啟，請按住電源按鈕 2 秒。



Dyson OnTrac™ 降噪耳機右邊耳罩上音效操控桿的特寫圖像。


操控桿
操控桿在右邊耳罩的背面，可用於控制音樂、調節音量及啟用語音助理。



智能電話與 MyDyson™ 應用程式的圖像。

下載 MyDyson™ 應用程式
查看你所在位置的實時噪音污染及空氣質素報告。並調節 EQ 模式以提升你的聆聽體驗。


電源按鈕
開啟及關閉你的耳機，及連接至藍牙® 無線裝置。按住 2 秒以切換電源，並按住 5 秒以進行配對。



Dyson OnTrac™ 降噪耳機耳罩上開關制的特寫圖像。

Dyson OnTrac™ 降噪耳機的圖像。

人體工學耳罩
呈 13° 角傾斜，配合橢圓形設計，使其更貼合耳朵。



USB-C 充電線
以 USB-C 電線為你的耳機充電。

USB-C 電線的圖像。

啟動及配對你的耳機

配對耳機最便捷的方法是透過 MyDyson™ 應用程式。

連接到 MyDyson™ 應用程式

從 App Store 或 Google Play 下載 MyDyson™ 應用程式。開啟應用程式，然後按照屏幕上的指示建立新帳戶。

若你已經有帳戶，請選取「新增機器」，然後按照指示操作。




Dyson、App Store 及 Google Play 的商標。

Apple 及 Apple 商標為 Apple Inc. 於美國及其他國家/地區的註冊商標。
App Store 為 Apple Inc. 於美國及其他國家/地區註冊的服務商標。
Google Play 及 Google Play 商標為 Google Inc. 的註冊商標。

按住電源按鈕

2 秒後，LED 燈會轉為白色，代表你的耳機已啟動。




使用藍牙® 無線連接

長按電源按鈕 5 秒。LED 燈會在配對模式時閃動藍燈。

請注意：在閃動藍燈前，LED 燈將閃動白燈，你會聽到一聲停止音效，請繼續按住電源按鈕。

在流動裝置的設定功能表上啟動藍牙®。請檢查藍牙® 是否已啟動，並選取「音頻 OnTrac」以連接至你的耳機。

你的 MyDyson™ 應用程式會在配對完成後提示你。



Dyson OnTrac™ 降噪耳機
放在設有藍牙及 MyDyson™
應用程式的智能電話旁的圖像。


電池及 LED 燈號的運作狀態

電池壽命

在啟用主動降噪功能 (ANC) 的情況下，提供長達 55 小時的使用時間。若電量過低，只需充電 10 分鐘，即可獲得額外 2.5 小時的續航力，或是充電 30 分鐘，以取得 9 小時續航力。

LED 燈號

請在左邊耳罩的中前位置尋找充電指示燈。



電池

電池電量高於 10%
LED 燈將變為綠色。



低電量
若電量低於 10%，琥珀色 LED 燈將會閃動達 5 秒。



自動關機
當耳機閒置 30 分鐘後會自動關閉，白色 LED 燈會亮起。



正在充電
當連接到電源並正在充電時，琥珀色 LED 燈將會閃動。
當充滿電後，LED 燈將變為綠色，然後逐漸熄滅。



藍牙® 無線科技¹

藍牙® 在可偵測模式¹
藍色 LED 燈號 - 持續閃動



藍牙® 成功連接¹
藍色 LED 燈號 - 停止持續閃動。音效 - 歡迎聲音。



警示

尋找 Dyson 技術支援
紅色 LED 燈號 - 閃動 5 秒



更新安裝中
白色 LED 燈號 - 暫停閃動



1. Bluetooth® 字樣與商標為 Bluetooth SIG, Inc. 擁有的註冊商標，Dyson 對此類標示的使用均已獲得授權。

控制音效

要透過耳機播放音訊，你需要使用藍牙® 進行連接，或接駁至飛行轉換器的電線。


使用直觀式操控桿

使用 MyDyson™ 應用程式或右邊耳罩背面的操控桿以控制音訊。

播放及暫停

按住操控桿的中間以播放。再次按下以暫停。

直觀式操控桿的圖像。



圖像示範使用 Dyson OnTrac™ 降噪耳機右邊耳罩上的音效操控桿。

直觀式操控桿

跳過及搜尋

輕按操控桿的左邊或右邊以跳過音軌。按住以快進或回帶。



Dyson OnTrac™ 降噪耳機的直觀式操控桿的圖像，配合箭頭指向左邊及右邊，以示範如何略過、快進及回帶。

音量

向上或向下推動操控桿以調節音量。



圖像示範如何使用 Dyson OnTrac™ 降噪耳機的直觀式操控桿提高或降低音量。

啟用語音助理


按住操控桿中間 2 秒以啟用流動裝置上的語音控制。



圖像示範如何使用 Dyson OnTrac™ 降噪耳機的直觀式操控桿啟動語音控制。

回應來電

要接聽來電，請按操控桿一下。要拒絕接聽，請按住操控桿。
要結束通話，請按操控桿一下。



圖像示範如何使用 Dyson OnTrac™ 降噪耳機的直觀式操控桿回應來電。

主動降噪功能

使用主動降噪功能 (ANC) 以降低你周圍的背景噪音。

你可以點擊外殼兩下，以切換不同的降噪模式。

隔絕模式


最高程度的主動降噪功效 (ANC)，以降低周圍背景噪音。
此乃耳機的預設模式。



Dyson OnTrac™
降噪耳機的輪廓圖像。

通透模式

讓你聽到周圍的環境聲音。



頭部佩戴著
Dyson OnTrac™
降噪耳機並正在點擊
耳罩兩下的圖像。

飛行適配器

(獨立發售)

Dyson OnTrac™
降噪耳機的圖像。

將機上音頻線連接至雙針飛行適配器，然後插入機上娛樂系統的音效埠。

飛行適配器只會在使用 USB-C 電線時才能為 Dyson OnTrac™ 降噪耳機充電。

請注意，Dyson OnTrac™ 降噪耳機的音效控制會在使用飛行適配器時無法運作。



警告

飛行專用雙針適配器只供連接音效輸出端。
插入電源插座可能會導致火災或構成觸電危機。



設置你的耳機

調整頭帶

要調整頭帶，只需抓住並滑動至舒適貼合。




頭部戴著
Dyson OnTrac™
降噪耳機的圖像。

更換外殼

將外殼取下，逆時針扭轉最外部的圓形部件。

將替換的外殼對齊耳機，然後順時針扭轉，直到聽到「咔」一聲。



Dyson OnTrac™
降噪耳機的外殼
被更換的圖像。


更換耳墊

要取下耳墊，請逆時針扭轉。選擇左耳或右耳的正確替換耳墊。在耳機和耳墊上都標有 L 和 R。

將耳墊上的長槽和短槽與耳機上的匹配凸脊對齊。向下按並順時針扭轉，直到卡入到位。請確保耳墊緊貼耳機，以確保其能正常運作。

更換耳墊時，我們建議你前往 MyDyson™ 應用程式的產品設定，並重新校準你的耳機。你能在更換配件設定中找到產品設定。

Dyson OnTrac™
降噪耳機的耳墊
被更換的圖像。




清潔你的 Dyson OnTrac™ 降噪耳機

外殼

以微濕的柔軟無絨布抹拭耳罩外殼上細孔中的灰塵或碎屑。

全套圖像以示範如何清潔
你的 Dyson OnTrac™ 降噪耳機
用無絨布抹拭耳罩及頭帶。



耳墊及頭帶

以微濕的柔軟無絨布抹拭灰塵或碎屑。

