


dyson pure cool me

사용자 설명서



목차

- 2 품질 보증 기간
- 3 시작하기
- 4 필터 교체
- 4 기기 관리

다이슨 퍼스널 공기청정기를 구매해주셔서 감사합니다.

구입과 함께 품질 보증 기간이 발효됩니다

기기를 구입하신 후에도 계속 관리 서비스를 제공해드립니다.
품질 보증 기간이 종료된 이후에라도 도움이 필요하시면 언제든지
연락주세요.

사용자 혜택
무상 제공되는 다이슨 서비스
간편한 교환 방식
전문가 상담 1년 365일 서비스 제공
동영상 및 유용한 팁 제공


어떻게 도와드릴까요?

문제 해결
팁과 가이드 제공
다이슨 기술 및 기타 다이슨 제품 정보

다이슨 고객 관리

다이슨 퍼스널 공기청정기에 대해 궁금한 점이 있으면
다이슨 고객 센터에 문의해주세요. 문의 시 제품 일련번호와
제품 구매 장소 및 시기를 알려주시기 바랍니다. 다이슨
웹사이트를 통해서도 문의가 가능합니다.

시작하기




필터 교체

다이슨 공기청정기의 다양한 기능을 효과적으로 활용하려면 기기를 정기적으로 청소하고, 막힌 곳이 없는지 확인합니다.


반드시 필터를 올바른 위치에 조립한 후 공기청정기를 사용해야 합니다.




1 측면에 있는 버튼을 동시에 누르면 볼이 분리됩니다.



2 필터 커버를 들어올린 후 기존 필터를 교체합니다.



3 새 필터를 끼웁니다.



4 찰칵 소리가 날 때까지 볼을 제 위치에 단단히 밀어 넣습니다.

기기 관리

다이슨 공기청정기의 다양한 기능을 효과적으로 활용하려면 기기를 정기적으로 청소하고, 막힌 곳이 없는지 확인합니다.



다이슨 개인용 공기청정기 청소

일반 청소

부드러운 브러시를 사용하여 철망에 있는 이물질을 제거합니다.

보푸라기가 없는 부드러운 마른 천을 사용하여 볼과 돔을 청소합니다.



청정기 내부 정밀 청소

필터 교체 시 공기청정기를 깨끗이 청소합니다.

필터를 제거한 상태로 다이슨 플렉시 크레비스 툴(또는 손잡이가 길고 깨끗한 페인트붓)을 사용하여 공기청정기 안쪽의 이물질을 제거합니다.

오류 코드

공기청정기에 오류 코드가 표시되면 공기청정기를 껐다가 다시 켭니다. 계속해서 오류 코드가 표시되면 다이슨 고객센터에 문의합니다.