

다이슨 온트랙 노이즈 캔슬링 헤드폰 사용설명서



목차

박스 구성품

MyDyson™ 앱 다운로드하기

헤드폰에 대해 알아보기

헤드폰 전원 켜기 및 페어링하기

배터리 및 LED 표시등

오디오 컨트롤하기

액티브 노이즈 캔슬링(ANC)

기내용 어댑터

헤드폰 구성하기

헤드폰 청소하기

박스 구성품

일부 액세서리는 포함되지 않을 수 있습니다.
추가 액세서리는 www.dyson.co.kr
에서 구매할 수 있습니다.




다이슨 온트랙 노이즈
캔슬링 헤드폰 이미지.

다이슨 온트랙 노이즈 캔슬링 헤드폰



다이슨 온트랙
슬림라인
케이스 이미지.

다이슨 온트랙 슬림라인 케이스



USB-C 케이블
이미지.

USB-C 케이블

MyDyson™ 앱 다운로드하기

최상의 다이슨 경험을 지원하는 MyDyson™ 앱을 통해
다이슨 온트랙 노이즈 캔슬링 헤드폰을 언제 어디서나
컨트롤할 수 있습니다. 아직 앱을 다운로드하지
않으셨다면, 지금 다운로드하고 추가 기능과 최신
업데이트를 확인하세요.

앱스토어 또는 구글 플레이에서 MyDyson™ 앱을
다운로드하세요. 앱을 실행하고 화면의 안내에 따라
새 계정을 생성하세요.



다이슨, 앱스토어, 구글
플레이 로고.

Apple 및 Apple 로고는 미국 및 기타 국가에 등록된
Apple Inc.의 상표입니다. App store는 미국 및
기타 국가에 등록된 Apple Inc.의 서비스표입니다.
Google Play 및 Google Play 로고는 Google
Inc.의 상표입니다.

헤드폰에 대해 알아보기



다이슨 온트랙 헤드폰을 머리에 착용하고 이어컵을 탭하는 모습.

액티브 노이즈 캔슬링(ANC)
한쪽 캡을 두 번 탭하여 ANC 모드 간 전환할 수 있습니다.

헤드폰 탈착 감지 기능
헤드폰을 벗는 순간, 자동으로 오디오를 일시 정지합니다. 헤드폰을 재착용하면 오디오가 다시 자동 재생됩니다.

자동 중단 기능
헤드폰을 30분 이상 사용하지 않는 경우, 배터리 보호를 위해 자동으로 전원이 꺼집니다. 전원을 다시 켜려면, 전원 버튼을 2초간 길게 누르세요.

조이스틱
우측 이어컵 뒷면에 위치한 조이스틱으로 오디오, 볼륨, 음성을 컨트롤할 수 있습니다.

헤드폰 조절
헤드폰을 착용합니다. 편안한 착용감을 위해 헤드밴드의 양쪽 부분을 조절하세요.


다이슨 온트랙 노이즈 캔슬링 헤드폰 이미지.

MyDyson™ 앱이 설치된 스마트폰 이미지.




MyDyson™ 앱 다운로드하기
현재 위치의 외부 소음 리포트를 실시간으로 확인하세요. 또한 3가지 EQ 세팅으로 최적화된 청취 경험을 제공합니다.

전원 버튼
헤드폰을 켜거나 끄고, Bluetooth® 무선 디바이스와 연결할 수 있습니다. 전원을 켜거나 끄려면 2초간, 페어링하려면 5초간 길게 누르세요.



다이슨 온트랙 헤드폰의 이어컵에 위치한 전원 버튼 근접 이미지.


인체공학적 이어컵
-13° 가량 기울어진 타원형으로 귀 전체를 편안하게 덮어줍니다.



다이슨 온트랙 헤드폰의 우측 이어컵에 위치한 오디오 조이스틱 근접 이미지.

USB-C 충전기
USB-C 케이블을 사용해 헤드폰을 충전합니다.

USB-C 케이블 이미지.



헤드폰 전원 켜기 및 페어링하기

MyDyson™ 앱을 사용하면 가장 쉽게 헤드폰을 페어링할 수 있습니다.

MyDyson™ 앱에 연결하기

앱스토어 또는 구글 플레이에서 MyDyson™ 앱을 다운로드하세요. 앱을 실행한 다음, 화면의 안내에 따라 새 계정을 생성합니다.

이미 계정을 생성한 경우, '제품 추가하기'를 선택하고 앱의 안내를 따라주세요.



다이슨, 앱스토어, 구글 플레이 로고.

Apple 및 Apple 로고는 미국 및 기타 국가에 등록된 Apple Inc.의 상표입니다.
App store는 미국 및 기타 국가에 등록된 Apple Inc.의 서비스표입니다.
Google Play 및 Google Play 로고는 Google Inc.의 상표입니다.

전원 버튼 길게 누르기

전원 버튼을 2초간 길게 누르면, LED 표시등이 흰색으로 점등되면서 헤드폰이 켜졌음을 나타냅니다.



다이슨 온트랙 헤드폰의 이어컵에 위치한 전원 버튼을 손가락으로 누르고 있는 모습.


Bluetooth®로 연결하기

전원 버튼을 5초간 길게 누르세요. 페어링 모드가 시작되면 LED 표시등이 파란색으로 깜빡입니다.

참고: 이때 LED 표시등이 전원 꺼짐 알림음과 함께 흰색으로 깜빡이고 난 다음에, 다시 파란색으로 깜빡이게 됩니다. 파란색으로 깜빡일 때까지 전원 버튼을 계속 길게 누르세요.

모바일 디바이스의 설정 메뉴에서 Bluetooth®를 활성화하세요. Bluetooth®가 활성화되어 있는지 확인한 다음, '오디오 온트랙(Audio OnTrac)'을 선택해 헤드폰을 연결합니다.

페어링이 완료되면 MyDyson™ 앱에 알림이 표시됩니다.



Bluetooth® 연결과 MyDyson™ 앱이 활성화된 스마트폰 옆에 놓인 다이슨 온트랙 노이즈 캔슬링 헤드폰 이미지.


배터리 및 LED 표시등

배터리 수명

액티브 노이즈 캔슬링을 활성화한 상태에서도 최대 55시간 동안 안정적으로 청취할 수 있습니다. 배터리가 부족한 경우, 10분 충전으로 2.5시간, 30분 충전으로 9시간 30분 동안 사용할 수 있습니다.

LED 표시등

좌측 이어컵 전면 중앙에 위치한 LED 표시등은 배터리 상태를 나타냅니다.



배터리

배터리 잔량이 10% 이상

LED 표시등이 녹색으로 바뀝니다.



배터리 낮음

배터리 잔량이 10% 미만인 경우, 황색 LED 표시등이 5초 동안 깜빡입니다.



자동 중단 기능 작동 중

헤드폰을 30분 이상 사용하지 않는 경우, LED 표시등이 흰색으로 표시됩니다.



충전 중

전원에 연결되어 충전 중인 경우 LED 표시등이 황색으로 깜빡입니다. 충전이 완료되면 LED 표시등이 녹색으로 바뀐 다음 서서히 꺼집니다.



Bluetooth® wireless technology¹

Bluetooth® 찾기 모드 작동 중¹

파란색 LED - 지속적으로 깜빡임.



Bluetooth® 연결 성공¹

파란색 LED - 지속적으로 깜빡임 종료. 오디오 환영음.



경고

다이슨 지원 요청

빨간색 LED - 5초간 깜빡임.



업데이트 설치 중

흰색 LED - 천천히 점멸.



1. Bluetooth® 표기 및 로고는 Bluetooth SIG, Inc. 소유의 등록 상표. 다이슨은 정식 라이선스를 획득하여 해당 상표를 사용.

오디오 컨트롤하기

헤드폰으로 오디오를 재생하려면 Bluetooth® 또는 기내용 어댑터 케이블을 이용해 연결해야 합니다.


간편한 조이스틱 사용

MyDyson™ 앱 또는 우측 이어컵 뒷면에 위치한 조이스틱을 활용해 오디오를 컨트롤하세요.

재생 및 일시 정지

조이스틱의 중앙을 눌러 재생하세요. 다시 누르면 일시 정지합니다.

간편한 조이스틱 이미지.




다이슨 온트랙 헤드폰 이어컵에 탑재된 오디오 조이스틱을 사용하는 모습을 나타내는 이미지.

간편한 조이스틱

건너뛰기 및 검색

조이스틱의 오른쪽 또는 왼쪽을 탭하면 이전 트랙 또는 다음 트랙으로 건너뛵니다. 길게 누르면 빨리 감기 또는 되감기할 수 있습니다.



다이슨 온트랙 헤드폰의 간편한 조이스틱 이미지. 왼쪽과 오른쪽을 가리키는 화살표가 건너뛰기, 빨리 감기, 되감기하는 방법을 나타냅니다.

볼륨


조이스틱을 위나 아래로 눌러 볼륨을 조정합니다.



다이슨 온트랙 헤드폰의 간편한 조이스틱으로 볼륨을 높이거나 낮추는 방법을 나타내는 이미지.

음성 컨트롤 활성화


조이스틱의 중앙을 길게 누르면 모바일 디바이스의 음성 컨트롤 기능을 활성화할 수 있습니다.



다이슨 온트랙 헤드폰의 간편한 조이스틱으로 음성 컨트롤을 활성화하는 방법을 나타내는 이미지.

통화 수신

통화를 수락하려면, 조이스틱을 누릅니다. 통화를 거절하려면, 조이스틱을 길게 누릅니다. 통화를 종료하려면, 조이스틱을 누릅니다.



다이슨 온트랙 헤드폰의 간편한 조이스틱을 이용해 통화를 수신하는 모습을 나타내는 이미지.

액티브 노이즈 캔슬링(ANC)

액티브 노이즈 캔슬링(ANC)를 사용하면 주위 소음을 줄여줍니다.

한쪽 캡을 두 번 탭하여 ANC 모드간 전환할 수 있습니다.

액티브 노이즈 캔슬링 모드


업계 최고 수준의 노이즈 캔슬링 기능을 제공해 외부 소음 유입을 차단합니다. 헤드폰 기본 설정 모드.



다이슨 온트랙
노이즈 캔슬링
헤드폰의 옆모습.

주변음 허용 모드

주변음 허용 모드를 활성화하면, 주변 소리를 들을 수 있습니다.



다이슨 온트랙
헤드폰을 머리에
착용하고 이어컵을
탭하는 모습.

기내용 어댑터

(별매)

다이슨 온트랙 노이즈
캔슬링 헤드폰 이미지.

기내용 케이블과 2핀 어댑터를 연결한 다음 오디오 포트에 꽂으면
기내 엔터테인먼트 시스템을 이용할 수 있습니다.

USB-C 케이블과 함께 사용하면, 기내용 어댑터로 다이슨 온트랙
노이즈 캔슬링 헤드폰을 사용하는 동시에 충전할 수 있습니다.

주의: 기내용 어댑터를 사용하는 동안에는 다이슨 온트랙 노이즈
캔슬링 헤드폰에서 직접 오디오를 컨트롤할 수 없습니다.



경고


기내용 2핀 어댑터는 오디오 포트
연결용으로만 사용할 수 있습니다.
이를 콘센트에 꽂는 경우 화재를 일으키거나
감전 위험이 있을 수 있습니다.



헤드폰 구성하기

헤드밴드 조정하기


편안한 착용감을 위해 헤드밴드의 양쪽 부분을 잡고 밀어서 조절합니다.



다이슨 온트랙 헤드폰을 머리에 착용하고 있는 모습.

캡 교체하기

캡의 가장 바깥쪽 원형 부분을 시계 반대 방향으로 돌려서 캡을 분리합니다. 교체용 캡을 헤드폰에 정렬한 다음, 딸깍 소리가 날 때까지 시계 방향으로 돌려줍니다.




다이슨 온트랙 헤드폰의 캡을 교체하는 모습을 나타내는 이미지.

이어쿠션 교체하기

이어쿠션을 시계 반대 방향으로 돌려서 분리합니다. 왼쪽 또는 오른쪽 방향에 맞는 교체용 부품을 선택합니다. 이는 헤드셋과 이어쿠션에 L과 R로 표시되어 있습니다.

이어쿠션의 긴 슬롯과 짧은 슬롯을 헤드셋의 해당 돌출부에 정렬합니다. 이어쿠션을 아래로 누른 후 딸깍 소리가 날 때까지 시계 방향으로 돌려줍니다. 이어쿠션이 헤드폰과 수평을 이루며 제대로 장착되어 있는지 확인하세요.

이어쿠션 교체 시, MyDyson™ 앱에서 '제품 설정' 메뉴로 이동해 헤드폰을 재보정할 것을 권장합니다. '액세서리 교체하기' 섹션을 참고하세요.



다이슨 온트랙 헤드폰의 이어쿠션을 교체하는 모습을 나타내는 이미지.

헤드폰 청소하기

캡

보푸라기가 없는 부드러운 젖은 천으로 이어컵 커버의 천공 그릴에 있는 먼지나 이물질을 닦아냅니다.

다이슨 온트랙 헤드폰을 청소하는 모습을 나타내는 일련의 이미지. 보푸라기가 없는 천으로 이어컵과 헤드밴드를 닦는 모습.

이어쿠션과 헤드밴드

보푸라기가 없는 부드러운 젖은 천으로 먼지나 이물질을 닦아냅니다.

